



## Agility 4 Guide Rapide d'Utilisation

Ce guide de démarrage rapide décrit les principales actions utilisateur. Pour obtenir la version complète du manuel utilisateur, rendez-vous sur notre site web : **www.riscogroup.com** 









Alarme Panique						
Appuyez sur $\mathfrak{B}_{et}$ simultanément	æ	6 8 *	Appuyez sur 🗗 et 🖬 simultanément.			
Appuyez sur et simultanément.	D	19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Appuyez sur 💼 et 💷			
Appuyez sur le <b>peti</b> par l'installateur)	t bouton (si défini	8				
Autres opérations au clavier LCD						
Désarmement sous contrainte	Appuyez sur 🕅	, puis entrez	le <b>code contrainte</b> .			
Alarme Incendie	Appuyez sur	et (LCI	0) simultanément 2 secondes /			
	Appuyez sur 🔍	et 💛 (Pan	da) simultanément 2 secondes.			
Alarme	Appuyez sur 7 et (8) (LCD) simultanément 2 secondes /					
Médicale/Urgence	Appuyez sur 🕡 et 🕑 (Panda) simultanément 2 secondes.					
Carillon Système On/Off	Appuvez sur	pendant 2 se	rondes			
Contrôle de Sorties	Appuyez sur ①, 2 secondes.	2 <sub>, ou</sub> 3	(si défini par l'installateur) pendant			
Réveil Clavier	Appuyez sur 🌣	۹.				
Volume haut-parleur	Appuyez sur 5	pendant 2 se	condes.			
principal centrale	Sélectionnez le niveau de volume (0–4), puis appuyez sur 💽 .					
Changement de langue clavier et centrale	Appuyez sur 🌣	r et 🕑 sim	ultanément pendant 2 secondes.			
	Faites défiler pour	sélectionner	la langue, puis appuyez sur 🚾 .			
Commandes SMS supplémentaires						
Inclure Zone: Code + UB + numéro de Zone						
Activer Sortie: Code + SPON + numéro de SP						
Désactiver Sortie: Code + SPOFF + numéro de SP						

Notifications événements / Commandes Téléphone*						
Réception d'un appel:		<u>Menu d'Acquittement</u>				
1. Décrochez le téléphone et dites " <b>Allo</b> " ou appuyez sur # ; Vous entendrez un message d'annonce de l'évènement.		<ul> <li>Acquitter le message: Appuyez sur 1</li> <li>Acquitter et arrêter tous les appels: Appuyez sur 2 + Code + #.</li> <li><u>Aller au menu de commande: Appuyez sur 3 + Code + #</u></li> <li>Ecouter et Parler: Appuyez sur 6</li> </ul>				
2. Acquittez l'evenement (Voir menu d'Acquittement).		<ul> <li>Répéter le menu d'acquittement: Appuyez sur *</li> </ul>				
Indications sonores						
Alarme intrusion	Bips	rapides continus.				
Alarme incendie	Bips rapides en quinconce					
Délai de sortie	Bips lents jusqu'à la fin du délai de sortie					
Délai d'entrée	Bips lents jusqu'à la fin du délai d'entrée					
Confirmation de commande	Tonalité d'une seconde					
Rejet de commande	3 bips rapides d'erreur					
Acquittement sonore Armement/Désarmement	1 bip sirène: Système armé 2 bips sirène: Système désarmé 4 bips sirène: Système désarmé après une alarme					
Indications LED (Clavier LC	) sans	s fil Agility RW132KP)	)			
LED Alimentation (Verte) On: Alimentation OK. Clignot. rapide: Défaut CA. Clignot. lent: Batterie basse.	On: S Clign Clign temp	Armé/Alarme (Rouge) système armé en total. not. rapide: Alarme. not. lent: Système en o de sortie.	<ul> <li>✓ LED Prêt (Verte)</li> <li>On: Système prêt.</li> <li>Off: Zones ouvertes.</li> <li>Clignot. lent: Prêt à être armé avec</li> <li>une zone temporisée ouverte</li> </ul>			
LED Défaut (Orange) Clignot. rapide: Défaut. Off: Aucun défaut.	[Tout Adre cligno	t <b>es les LEDs] Mode</b> ssage: Toutes les LEDs otent, l'une après l'autre.	LED Partiel (Rouge) On: Système armé partiellement. Off: Système désarmé.			
Indications LED (Clavier Panda sans fil RW332KP)						
LED Cloud On: Système connecté au Cloud Clignot. lent: Défaut de connectivité au Cloud. Off: Aucune connexion Cloud	On: S Clign Clign temp Off: S	ED Armé/Alarme Système armé. tot. rapide: Alarme. tot. lent: Système en o de sortie. Système désarmé	✓ LED Prêt On: Système prêt. Off: Zones ouvertes. Clignot. lent: Prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte.			
LED Défaut On: Défaut. Off: Aucun défaut.	On: Z autop Off: 0	LED Autoprotection Zone/clavier/module en protection. Opération normale.	<b>Description LED Partiel (Rouge)</b> <b>On:</b> Système armé partiellement ou zones exclues. <b>Off:</b> Aucune one exclue.			

<sup>\*</sup> Non disponible en mode Cloud, sauf si un module de communication multi-socket est installé.

Assigner et Editer les Codes Utilisateurs	Assigner un Tag de proximité				
Φ,	Φ.				
1. Appuyez sur <b>•</b> et entrez votre <b>code.</b>	1. Appuyez sur 🔭 et entrez votre <b>code.</b>				
2. Allez jusqu'à l'option <b>Codes/Tags</b> et appuyez sur <b>OK</b> .	2. Allez jusqu'à l'option <b>Codes/Tags</b> et appuyez sur of.				
3. Allez jusqu'à l'option <b>Codes Utilisateurs</b> et	3. Allez jusqu'à l'option <b>Tags Proximité</b> et				
appuyez sur ok.	appuyez sur 🕅 .				
4. Sélectionnez l'option Nouveau/Changer et	4. Sélectionnez l'option Nouveau/Changer et				
appuyez sur 🕅.	appuyez sur 🖾 .				
5. Allez jusqu'au <b>numéro d'utilisateur</b> auquel vous	5. Allez jusqu'au numéro d'utilisateur auquel				
voulez assigner un code utilisateur et appuyez	vous voulez assigner un <b>tag</b> et appuyez sur				
6. Entrez le <b>nouveau code</b> .	6. Dans les 10 secondes suivantes, présentez le				
7. Ré-entrez le <b>nouveau code</b> ; le système émet un	tag à une distance de 1 à 2 cm des touches du				
bip et le message "Accepté" est affiché.	clavier (clavier LCD) / à droite de l'afficheur				
8. Répétez les étapes précédentes pour des codes	le tag a été enregistré				
supplémentaires.	NOTE: Si le tag a déjà été enregistré 3 hins se				
11	feront entendre et un message s'affichera.				
Elementariateran aun PIECO Claud					
1 Aller sur www.riscoolord.com					
2 Saisissar votra prénom et votra nom					
3. Entrez votre <b>adresse email</b> en tant gu'identifiant	(nécessaire pour la première activation).				
4. Définissez un mot de passe (le mot de passe doit e	comporter minimum huit caractères, au moins				
une lettre en majuscule et une lettre en minuscule	, au moins un numéro et au moins un symbole				
spécial), puis confirmez-le.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
5. Entrez les 15 chiffres du numéro ID de la centrale qui figure sur la carte livrée avec la centrale ou					
qui vous a été fourni par l'installateur (ce numéro se trouve également dans le menu du clavier ,					
comme décrit ci-dessous).	comme décrit ci-dessous).				
6. Complétez le formulaire d'enregistrement et cliquez sur Enregistrer.					
7. Pour terminer l'enregistrement, ouvrez l'e-mail reçu sur le compte e-mail que vous avez défini					
comme nom de connexion.					
Se connecter au RISCO Cloud / Accéder à l'application Web Utilisateur					
1. Allez sur <u>www.riscocloud.com</u>					
2. Entrez lo codo d'accòc/codo PINI (codo utilisatour du custòmo A cilitud)					
4 Cliquez sur <b>Connexion</b>					
Application Smartphone iRISCO					
Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store	Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store ou le Play Store Android.				

© RISCO Group 02/2019. All rights reserved.

5IN2698 B